

MANUAL_EN
ANLEITUNG_DE



RugGear
RG100 DESK CHARGER



CONTENT

RG100 DESK CHARGER MANUAL

1	Introduction	5
2	Safety Precautions	5
3	Diagram of product	6
4	Instructions	6
5	Safety Guide	7
6	Technical parameters	7
7	Simple troubleshooting	8
8	After-sales services	8
9	Customer Service	9
	Service Center	11

EN

INHALT

RG100 DESK CHARGER ANLEITUNG

1	Einführung	13
2	Allgemeine Sicherheitshinweise	13
3	Produktabbildung	14
4	Aufbauanleitung	15
5	Betriebssicherheitshinweise	15
6	Spezifikationen	15
7	Fehlerbehebung	16
8	After-sales services	17
9	Service	17
	Service Center	19

DE

RESERVATION

Technical Data is subject to change without notice. Changes, errors and misprints may not be used as a basis for any claim for damages.

All rights reserved.

RugGear Europe is a brand of the company i.safe MOBILE GmbH.

The i.safe MOBILE GmbH cannot be held responsible for any data or other loss and direct or indirect damages caused by any improper use of the **RG100 Desk Charger**.

This document contains a quick start guide and the safety instructions necessary for the safe use of the the **RG100 Desk Charger**.

More detailed instructions on the use of the charger can be inquired directly at our Service Center.

(C) 2015 I.SAFE MOBILE GMBH DW3150904

1_INTRODUCTION

Thanks for choosing our products. Please read this manual and the safety instructions carefully before using the charger.

This document contains information and safety regulations which are to be observed without fail for safe operation of the **RG100 Desk Charger** under the described conditions.

2_SAFETY PRECAUTIONS

Safety problems have been considered in manufactured and designing process, but user should use this product carefully according to the following basic safety measures:

- To charge the RG100 only use accessories approved for the product. But if a different power supply should be used, then always in accordance with the required rated current and voltage values.
- Do never use the **RG100 Desk Charger** on hot surfaces.
- Do not use the **RG100 Desk Charger** in damp or wet environments. When there are damage by moisture, return the unit to your nearest dealer or send it to the Service Center.
- If the cord is damaged, the power supply must be replaced in order to avoid danger. Please do not perform the repairs by yourself but send the unit to the Service Center.

3_DIAGRAM OF PRODUCT



- 1_Indicator LED
- 2_Charging contact
- 3_Micro USB port

4_INSTRUCTIONS

- Connect the USB port cable with the **RG100 Desk Charger** on the rear side.
- Connect the other end of the cable to the power supply adapter. Insert the power supply adapter into a power socket.

5_SAFETY GUIDE

- Please use the **RG100 Desk Charger** in dry places / environment.
- Please connect the **RG100 Desk Charger** to right output voltage (marked on product).
- The cable should be placed in the proper position; so that no one can step on, stumbling, flooding or squeezing it.
- This charger is specially designed for RG100.

6_TECHNICAL PARAMETERS

- To charge the RG100, put it into the **RG100 Desk Charger**
- The indicator LED of the **RG100 Desk Charger** is switching from green to red. Charging is also indicated on the display of the mobile phone.
- When the battery is nearly full, the indicator LED is switching to yellow.
- When the battery is fully charged, the indicator LED of the **RG100 Desk Charger** is switching to green.
- Max. output voltage 1000mA±100mA
- Input voltage: DC 5±0.3V, Input max. currently: 1000mA±100mA
- Charging saturation (25 °C): 100%

7_SIMPLE TROUBLESHOOTING

LED didn't work?

- ▶ Check the input power is correctly inserted into the charger, and the connector is firmly inserted into the charger.
- ▶ Check whether the voltage of input power is normal.

Device can not charge?

- ▶ Check whether the device contact is clean.
- ▶ Check whether the connection between charger and device is perfect.
- ▶ Check whether the charger is paired with the device.

8_AFTER-SALES SERVICES

We assure you a guarantee period of one year. Quality problems, the company is committed to free repair or replacement. Non normal use lead damage such as: man-made damage, irresistible force (fire, earthquake, and typhoon) no promise.

9_CUSTOMER SERVICE

- ▶ To ensure repairs in the warranty period.
- ▶ Please contact the regional sales staff, tell the type and quantity of returned products, resulting in non quality problems of our repair, do not bear parts replacement costs and return shipping costs; our company does not bear the loss caused by the loss of goods in transit.

CONTACT / SERVICE CENTER

Find your RugGear Europe Service Center
on our website: www.ruggear-europe.com

GET FURTHER
INFORMATIONS AND
DOWNLOADS HERE!



WWW.RUGGEAR-EUROPE.COM/SERVICE

i.safe MOBILE GmbH

i_Park Tauberfranken 10 | 97922 Lauda-Koenigshofen | Germany
info@ruggear-europe.com | www.ruggear-europe.com

VORBEHALT

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.

RugGear Europe ist eine Marke der i.safe MOBILE GmbH.

Für Datenverluste oder andere Schäden gleich welcher Art, die durch den unsachgemäßen Gebrauch des **RG100 Desk Charger** entstanden sind, übernimmt die i.safe MOBILE GmbH keine Haftung.

Dieses Dokument enthält die notwendigen Sicherheitshinweise für die sichere Verwendung des **RG100 Desk Charger**.

Detailliertere Informationen erhalten sie direkt von unserem Service Center.

(C) 2015 I.SAFE MOBILE GMBH

1_EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Um einen einwandfreien Funktion zu gewährleisten bitten wir Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

Diese Kurzbedienungsanleitung enthält wichtige Informationen und Sicherheitshinweise welche einen einwandfreien und sicheren Betrieb des **RG100 Desk Charger** gewährleisten.

2_ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsprobleme wurden in der Herstellung und dem Design Prozess bedacht, aber der Benutzer sollte das Produkt vorsichtig, gemäß den nachfolgenden, grundlegenden Sicherheitshinweisen bedienen:

- Zur Ladung des RG100 sollte nur für das Produkt zugelassenes Zubehör verwendet werden. Falls doch ein abweichendes Netzteil Verwendung finden sollte, dann immer mit der Einhaltung der vorgeschriebenen Strom- und Spannungswerten.
- Benutzen oder montieren Sie den **RG100 Desk Charger** niemals auf heißem Untergrund.
- Verwenden Sie den **RG100 Desk Charger** nicht in feuchten oder nassen Umgebungen. Bei bestehenden

Beschädigungen durch Feuchte, senden Sie das Gerät zu Ihrem nächsten Fachhändler oder an das Service Center.

- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Netzteil ausgetauscht werden, um Gefahr zu vermeiden. Bitte führen Sie die Reparaturen nicht selbstständig durch sondern senden Sie das Gerät an das Service Center.

3_PRODUKTABBILDUNG



- 1_LED Anzeige
- 2_Ladekontakt
- 3_Micro-USB-Anschluss

4_AUFBAUANLEITUNG

- Verbinden Sie das USB Kabel mit der Buchse auf der Rückseite des **RG100 Desk Chargers**.
- Verbinden Sie das andere Kabelende mit dem Netzteil. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

5_BETRIEBSSICHERHEITSHINWEISE

- Bitte benutzen Sie den **RG100 Desk Charger** in trockener Umgebung.
- Bitte verbinden Sie den **RG100 Desk Charger** mit der richtigen Ausgangsspannung (Markierung auf dem Produkt).
- Bitte verkabeln Sie den **RG100 Desk Charger** so, dass niemand zu Fall kommt oder sich verletzen kann.
- Dieses Ladegerät ist speziell für das RG100 entworfen.

6_SPEZIFIKATIONEN

- Zum Laden stellen Sie das RG100 in den **RG100 Desk Charger**.
- Die LED Anzeige des **RG100 Desk Chargers** wechselt von grün zu rot. Das Laden wird auch am Display des Mobiltelefons angezeigt.

- ▶ Wenn die Batterie kurz vor dem Ladeende ist, wechselt die LED Anzeige zu gelb.
- ▶ Wenn die Batterie voll geladen ist, wechselt die LED Anzeige des **RG100 Desk Chargers** zu grün.
- ▶ max. Ausgangsstrom: 1000mA±100mA
- ▶ Eingangsspannung: DC 5±0.3V, max. Eingangsspannung aktuell: 1000mA±100mA
- ▶ Ladesättigung (25 °C): 100%

7_FEHLERBEHEBUNG

LED hat nicht funktioniert?

- ▶ Überprüfen Sie, ob der Eingangsanschluss korrekt mit dem Ladegerät verbunden ist, und ob der Stecker fest an dem Ladegerät angeschlossen ist.
- ▶ Überprüfen Sie, ob die Spannung des Eingangsanschlusses normal ist.

Gerät kann nicht laden?

- ▶ Überprüfen Sie, ob die Gerätekontakte sauber sind.
- ▶ Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Ladegerät und Gerät.

8_AFTER-SALES SERVICES

Wir sichern einen Garantiezeitraum von einem Jahr zu. Bei Qualitätsproblemen ist das Unternehmen verpflichtet das Gerät kostenfrei zu reparieren oder zu ersetzen.

Keine Garantie bei nicht sachgemäßer Nutzung und selbstverschuldeten Schäden oder höherer Gewalt (Brand, Erdbeben oder Taifun).

9_SERVICE

- ▶ Sicherstellen von Reparaturen während des Garantiezeitraums.
- ▶ Bitte kontaktieren Sie Ihren regionalen Vertriebspartner, erklären Sie den Typ und die Menge der zurückgehenden Produkte. Bei Reparaturen, die nicht auf ein Qualitätsproblem zurückgehen werden keine Teil-, Ersatzkosten und Rücksendungskosten getragen. Unsere Firma trägt nicht den Verlust von Gütern, die durch den Versand verursacht werden.

KONTAKT / SERVICE CENTER

Finde dein RugGear Europe Service Center
unter: www.ruggear-europe.com

*HIER GEHT'S ZU
MEHR INFORMATIONEN
UND DOWNLOADS!*



WWW.RUGGEAR-EUROPE.COM/SERVICE

i.safe MOBILE GmbH

i_Park Tauberfranken 10 | 97922 Lauda-Koenigshofen | Germany
info@ruggear-europe.com | www.ruggear-europe.com



WWW.RUGGEAR-EUROPE.COM